

# Interphone

## 3223-7132.TB.A.AP

### Mode d'emploi



Avec votre interphone, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à la porte d'entrée (poste extérieur) et actionner l'ouvre-porte. En fonction de la configuration de l'installation, vous pouvez aussi allumer la lumière (de la cage d'escalier).

Avec l'interphone, la liaison vocale est active seulement dans un sens à chaque fois (semi-duplex), c'est-à-dire que les participants ne peuvent parler que chacun à leur tour.

Un bouton de sonnerie (principal) du poste extérieur est associé à votre interphone. Selon la configuration du système de portier, il est possible d'associer en plus jusqu'à 9 boutons de sonnerie (accessoires) (avec signal d'appel différent) à votre appareil.



#### Etablir une liaison vocale

Un bouton de sonnerie est actionné  
 → la touche d'éclairage (1) clignote, un signal d'appel retentit  
 → presser la touche de parole (2) et maintenir-la appuyée, la liaison vocale avec le poste extérieur est active  
 → Relâcher la touche de parole (2), la liaison vocale depuis le poste extérieur est active

#### Interrompre la liaison vocale

Presser la touche de coupure (3)  
 → la liaison vocale est interrompue

#### Actionner un ouvre-porte

Presser la touche d'ouvre-porte (4)  
 → l'ouvre-porte est actionné

#### Désactiver le signal d'appel (coupure du son)

Presser brièvement la touche d'éclairage (1)  
 → (1) s'allume

#### Activer le signal d'appel

Presser brièvement la touche d'éclairage (1) allumée  
 → le signal d'appel retentit

#### Modifier la mélodie d'appel

Maintenir la touche d'éclairage (1) enfoncee et presser plusieurs fois la touche d'ouvre-porte (4)  
 jusqu'au signal d'appel souhaité

#### Modifier le volume du signal d'appel

Maintenir la touche d'éclairage (1) enfoncee jusqu'au volume souhaité

#### Activer une fonction supplémentaire lors d'une conversation active

Presser brièvement la touche d'éclairage (1)  
 → le dispositif de commutation est communiqué

#### Activer une fonction supplémentaire

Maintenir la touche de parole (2) enfoncee et presser brièvement la touche d'éclairage (1)  
 → le dispositif de commutation est communiqué

## Utilisation

### Etablir une liaison vocale

Lorsqu'une personne actionne la sonnerie de la porte d'entrée, un signal sonore (désactivable) retentit et la touche d'éclairage (1) clignote. Appuyez sur la touche de parole (2) dans un délai de 30 secondes, maintenez-la appuyée et parlez avec la personne à l'entrée. Tant que vous maintenez la touche de parole (2) appuyée (jusqu'à 60 secondes au maximum), la liaison vocale avec le poste extérieur est active. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas entendre la personne au poste extérieur. Relâchez la touche de parole (2) pour autoriser (pendant 60 secondes au maximum) la liaison vocale depuis le poste extérieur. Réappuyez sur la touche de parole (2) et maintenez-la appuyée pour reprendre la parole.

### Interrompre la liaison vocale

Appuyez brièvement sur la touche de coupure (3) pour mettre fin à la liaison vocale depuis le poste extérieur avant expiration des 60 secondes.

### Ouvre-porte

Pressez la touche d'ouvre-porte (4) et l'ouvre-porte est activé. La durée pendant laquelle l'ouvre-porte reste activé (durée de fonctionnement de l'ouvre-porte) est programmée à une valeur fixe pour l'installation et ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous maintenez la touche d'ouvre-porte (4) enfoncee.

### Indicateur optique d'appel

Un appel externe est, en plus du signal sonore, indiqué par la touche d'éclairage (1) clignotante.

### Coupe du son

La signalisation acoustique des appels externes peut être désactivée (coupe du son):

- Pressez brièvement la touche d'éclairage (1), elle s'allume en rouge.
- Les appels externes sont à présent signalés seulement optiquement par la touche d'éclairage (1) clignotante.

Un nouvel appui sur la touche d'éclairage (1) désactive la coupe du son, le signal d'appel réglé retentit dans un but de contrôle.

### Modifier la mélodie d'appel

L'appareil dispose de 5 mélodies d'appel. Le signal d'appel du bouton de sonnerie (principal) de la porte d'entrée peut être modifié à tout moment. Un autre signal sonore est affecté automatiquement à tous les autres boutons de sonnerie (secondaires) qui ont été associés à votre appareil.

- Actionnez la touche d'éclairage (1) et maintenez-la enfoncee.
- Pressez brièvement la touche d'ouvre-porte (4) dans un délai de 1 seconde, le signal d'appel réglé retentit.
- Pressez la touche d'ouvre-porte (4) autant de fois que nécessaire pour entendre le signal d'appel souhaité.

Le dernier signal d'appel entendu est mémorisé automatiquement.

### Modifier le volume du signal d'appel

Le volume du signal d'appel peut être réglé sur 4 niveaux.

- Actionnez la touche d'éclairage (1) et maintenez-la enfoncee jusqu'à entendre le volume souhaité.
- Relâchez la touche d'éclairage (1).

Le dernier volume entendu est mémorisé automatiquement pour tous les appels.

### Activer une fonction supplémentaire

#### (p. ex. lumière)

Si votre système de portier est équipé d'un dispositif de commutation qui est utilisé, par exemple, pour enclencher l'éclairage, vous pouvez envoyer un ordre de commutation avec votre poste mains libres.

- Pendant une conversation:
  - pressez brièvement la touche d'éclairage (1).
- Autrement:
  - actionnez la touche de parole (2) et maintenez-la enfoncee.
  - pressez brièvement la touche d'éclairage (1).

Selon la configuration de l'installation, la charge est:

- a) enclenchée ou déclenchée à chaque ordre de commutation (mode de fonctionnement 2).
- b) enclenchée pendant une certaine tempérification (p. ex. 3 minutes) (mode de fonctionnement 3 et 5).
- c) enclenchée pendant une certaine tempérification (p. ex. 2 minutes). Si un nouvel ordre de commutation est envoyé pendant ce temps, la tempérification est relancée (redéclenchement) (mode de fonctionnement 4, 6 et 8).
- d) enclenchée pendant une certaine tempérification. 3 ordres de commutation rapidement successifs permettent d'enclencher la charge pour 60 minutes (ENCL permanent) (mode de fonctionnement 9).

## Nettoyage et entretien

Nettoyez la surface avec un chiffon à peine humide (de préférence en microfibre). Pour les taches particulièrement tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant léger, non abrasif, par exemple du liquide vaisselle.

### ATTENTION:

**[1]** ne pas utiliser des diluants, de l'acétone ni du toluène. Leur utilisation peut provoquer une fragilisation et des fissures.

## Note

Fonction de commutation:

oui /  non \_\_\_\_\_

Mode de fonctionnement: \_\_\_\_\_