

Wechselsprechstelle 3223-71 32.TB.A.AP

Bedienungsanleitung



 Sprechaste
 Unterbrechtaste
 Lichttaste
 Türöffnertaste




Mit Ihrer Wechselsprechstelle können Sie mit einer Person bei der Haustür (Aussensprechstelle) sprechen und den Türöffner betätigen. Abhängig vom Ausbaustand der Anlage können Sie auch das (Treppenhaus-)Licht schalten.

Mit der Wechselsprechstelle ist die Sprechverbindung jeweils nur in einer Richtung aktiv (Halbduplex), d.h. die Teilnehmer können nur abwechselnd sprechen.

Ihrer Wechselsprechstelle ist ein (Haupt-)Sonnerie-Drucktaster bei der Aussensprechstelle zugeordnet. Je nach Konfiguration der Türsprechanlage können Ihrem Gerät noch zusätzlich bis zu 9 (Neben-)Sonnerie-Drucktaster (mit unterschiedlichem Rufton) zugeordnet sein.


 by Schneider Electric

Sprechverbindung aufbauen

Sonnerie-Drucktaster wird betätigt
 → Lichttaste  blinkt, Rufton ertönt
 → Sprechaste  drücken und gedrückt halten, Sprechverbindung zur Aussensprechstelle ist aktiv
 → Sprechaste  loslassen, Sprechverbindung von der Aussensprechstelle ist aktiv

Sprechverbindung abbauen

Unterbrechtaste  drücken
 → Sprechverbindung abgebrochen


Türöffner betätigen

Türöffnertaste  drücken
 → Türöffner schaltet

Rufton abschalten (Stummschaltung)

Lichttaste  kurz drücken
 →  leuchtet


Rufton einschalten

leuchtende Lichttaste  kurz drücken
 → Rufton ertönt

Ruftonmelodie ändern

Lichttaste  gedrückt halten und Türöffnertaste  mehrmals drücken, bis eingestellter Rufton



Ruftonlautstärke ändern

Lichttaste  gedrückt halten bis gewünschte Lautstärke

Zusatzfunktion schalten bei aktivem Gespräch






Lichttaste  kurz drücken
 → Schaltgerät schaltet

Zusatzfunktion schalten

Sprechaste  gedrückt halten und Lichttaste  kurz drücken
 → Schaltgerät schaltet

Bedienung



Sprechverbindung aufbauen

Klingelt eine Person an der Sonnerie der Haustür, ertönt ein (abstellbarer) Rufton und die Lichttaste  blinkt. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Sprechaste , halten Sie sie gedrückt und sprechen Sie mit der Person am Eingang. Solange Sie (bis max. 60 Sekunden) die Sprechaste  gedrückt halten ist die Sprechverbindung zur Aussensprechstelle aktiv. Während dieser Zeit können Sie die Person an der Aussensprechstelle nicht hören. Lassen Sie die Sprechaste  los, um die Sprechverbindung (für max. 60 Sekunden) von der Aussensprechstelle freizugeben. Drücken Sie erneut die Sprechaste  und halten Sie sie gedrückt, um wieder in das Gespräch einzugreifen.


Sprechverbindung abbauen

Drücken Sie kurz die Unterbrechtaste  um die Sprechverbindung von der Aussensprechstelle vor Ablauf der 60 Sekunden zu beenden.

Türöffner



Drücken Sie die Türöffnertaste  und der Türöffner schaltet. Die Dauer, wie lange der Türöffner geschaltet bleibt (Türöffnerzeit) ist für die Anlage fest programmiert und hängt nicht davon ab, wie lange Sie die Türöffnertaste  gedrückt halten.


Optische Rufanzeige

Ein Türruf wird zusätzlich zum Rufton durch die blinkende Lichttaste  angezeigt.

Stummschaltung

Die akustische Signalisierung von Türrufen kann ausgeschaltet werden (Stummschaltung):

- Drücken Sie kurz die Lichttaste , sie leuchtet rot.
- Türrufe werden nur noch optisch durch die blinkende Lichttaste  angezeigt.

Durch erneutes Betätigen der Lichttaste  wird die Stummschaltung deaktiviert, zur Kontrolle ertönt der eingestellte Rufton.

Ruftonmelodie ändern

Das Gerät verfügt über 5 Ruftonmelodien. Der Rufton des (Haupt-)Sonnerie-Drucktasters der Haustür kann jederzeit geändert werden. Allen weiteren (Neben-)Sonnerie-Drucktastern, die Ihrem Gerät zugeordnet wurden, wird automatisch ein anderer Ton zugewiesen.

- Betätigen Sie die Lichttaste  und halten Sie sie gedrückt.
- Drücken Sie innerhalb von 1 Sekunde kurz die Türöffnertaste , der eingestellte Rufton ertönt.
- Drücken Sie die Türöffnertaste  sooft, bis der gewünschter Rufton erklingt.

Der zuletzt gehörte Rufton wird automatisch gespeichert.

Ruftonlautstärke ändern



Die Ruftonlautstärke lässt sich in 4 Stufen ändern.

- Betätigen Sie die Lichttaste  und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke zu hören ist.
- Lassen Sie die Lichttaste  los.

Die zuletzt gehörte Lautstärke wird automatisch für alle Rufe gespeichert.

Zusatzfunktion (z.B. Licht) schalten

Sofern Ihre Türsprechanlage mit einem Schaltgerät, das z.B. zum Einschalten der Beleuchtung verwendet wird, ausgerüstet ist, können Sie mit Ihrer Freisprechstelle einen Schaltbefehl senden.

- Bei laufendem Gespräch:
 - Drücken Sie kurz die Lichttaste .
- Sonst:
 - Betätigen Sie die Sprechaste  und halten Sie sie gedrückt.
 - Drücken Sie kurz die Lichttaste .

Je nach Konfiguration der Anlage schaltet die Last:

- mit jedem Schaltbefehl ein oder aus (Betriebsart 2).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 3 Minuten) ein (Betriebsart 3 und 5).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit (z.B. 2 Minuten) ein. Wird währenddessen erneut ein Schaltbefehl gesendet, wird die Zeit neu gestartet (Retrigger) (Betriebsart 4, 6 und 8).
- für eine bestimmte Nachlaufzeit ein. Durch 3 kurz aufeinanderfolgende Schaltbefehle bleibt die Last für 60 Minuten (Dauer EIN) eingeschaltet (Betriebsart 9).

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch (Vorteil Microfaser). Für besonders hartnäckige Flecken kann ein leichtes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z.B. Spülmittel, verwendet werden.

ACHTUNG:

Verdüner, Aceton und Toluol dürfen nicht verwendet werden. Ihre Anwendung kann zu Versprüdung und Rissbildung führen.

Notizen

Schaltfunktion: ja / nein _____

Betriebsart: _____