

Vivavoce fuori intonaco 3223-7230.TB.A.AP

Istruzioni per l'uso



- Pulsante per parlare
- Pulsante del volume
- Pulsante luce
- Pulsante apriporta

Con il vostro vivavoce è possibile parlare ed azionare l'apriporta con una persona sulla porta di casa (citofono esterno). A seconda della versione dell'impianto è possibile commutare anche la luce (vano scale).

Al vostro vivavoce viene assegnato un pulsante (principale) per la suoneria per il citofono esterno. In base alla configurazione dell'impianto citofono si possono assegnare in aggiunta fino a massimo 9 pulsanti (secondari) per la suoneria (con diverso tono di chiamata).



Realizzare un collegamento audio

Il pulsante per la suoneria viene azionato
→ il pulsante per parlare () lampeggiante, viene emesso il tono di chiamata
→ premere il pulsante per parlare (), il collegamento audio è attivo per 60 secondi

Terminare il collegamento audio

Premere il pulsante per parlare () luminoso
→ collegamento audio interrotto

Azionare l'apriporta

Premere il pulsante apriporta ()
→ per commutare l'apriporta

Disattivare il tono di chiamata (esclusione audio)

Premere brevemente il pulsante luce ()
→ () si accende

Attivare il tono di chiamata

Premere brevemente il pulsante luce () luminoso
→ viene emesso il tono di chiamata

Modificare la melodia del tono di chiamata

Mantenere premuto il pulsante luce () e premere ripetutamente il pulsante apriporta () fino al tono di chiamata impostato

Modificare il volume del tono di chiamata

Mantenere premuto il pulsante luce () fino al volume richiesto

Modificare il volume di conversazione

Mantenere premuto il pulsante del volume () fino al volume richiesto

Commutare la funzione supplementare quando la conversazione è attiva

Premere brevemente il pulsante luce ()
→ per inserire il commutatore

Commutare la funzione supplementare

Mantenere premuto il pulsante per parlare () e premere brevemente il pulsante luce ()
→ per inserire il commutatore

Comando

Realizzare un collegamento audio

Se qualcuno suona alla porta di casa, viene emesso un tono di chiamata (sopprimibile) e il pulsante per parlare () lampeggia. Premere brevemente entro 30 secondi il pulsante per parlare () e parlare con la persona all'ingresso. Adesso il collegamento audio è attivo per 60 secondi, poi viene terminato automaticamente.

Un collegamento audio attivo viene segnalato da un pulsante per parlare () luminoso.

Terminare il collegamento audio

Premere brevemente il pulsante per parlare () luminoso, per terminare il collegamento audio prima dello scadere dei 60 secondi.

Apriporta

Premere il pulsante apriporta () per commutare l'apriporta. La durata di quanto rimane comunitato l'apriporta (tempo dell'apriporta) è programmata in modo fisso per l'impianto e non dipende da quanto tempo si mantiene il pulsante apriporta ().

Indicatore ottico di chiamata

Una chiamata alla porta, oltre al tono di chiamata, viene segnalata dal pulsante per parlare () lampeggiante.

Esclusione audio

La segnalazione acustica delle chiamate alla porta può essere disattivata (esclusione audio):

- Premere brevemente il pulsante luce (), diventa rosso.
- Le chiamate alla porta vengono segnalate solo a livello ottico, tramite il pulsante per parlare () lampeggiante. Azionando nuovamente il pulsante luce () si disattiva l'esclusione audio, per il controllo viene emesso il tono di chiamata impostato.

Modificare la melodia del tono di chiamata

L'apparecchio dispone di 5 melodie dei toni di chiamata. Il tono di chiamata del pulsante per la suoneria (principale) della porta di casa può essere modificato in qualsiasi momento. Tutti gli altri pulsanti per la suoneria (secondari) che sono stati assegnati al vostro apparecchio, viene automaticamente assegnato un altro tono.

- Azionare il pulsante luce () e mantenerlo premuto.
- Premere brevemente entro 1 secondo il pulsante apriporta (), viene emesso il tono di chiamata impostato.
- Premere il pulsante apriporta () ripetutamente finché suona il tono di chiamata richiesto.

Il tono di chiamata udito per ultimo viene salvato automaticamente.

Modificare il volume del tono di chiamata

Il volume del tono di chiamata si può modificare in 4 livelli.

- Azionare il pulsante luce () e mantenere premuto finché si ode il volume richiesto.
- Rilasciare il pulsante luce ().

Il volume ascoltato per ultimo viene salvato automaticamente per tutte le chiamate.

Modificare il volume di conversazione

Il volume di conversazione è modificabile in 4 livelli.

- Azionare il pulsante del volume () e mantenerlo premuto finché si ode il volume richiesto.
- Rilasciare il pulsante del volume ().

Il volume udito per ultimo viene salvato automaticamente.

Commutare la funzione supplementare

(ad esempio la luce)

Se il vostro impianto citofonico è dotato di un commutatore, che viene usato ad esempio per attivare l'illuminazione, si può inviare un comando di commutazione con il vostro vivavoce.

- Con la conversazione in corso:
 - Premere brevemente il pulsante luce ().
- Altrimenti:
 - azionare il pulsante per parlare () e mantenerlo premuto.
 - Premere brevemente il pulsante luce ().

In base alla configurazione dell'impianto il carico:

- a) viene inserito o disinserito ad ogni comando di commutazione (modalità operativa 2).
- b) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 3minuti) (modalità operativa 3 e 5).
- c) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 2minuti) Se durante questa fase viene trasmesso nuovamente un comando di commutazione, si riavvia la temporizzazione (reinnesco) (modalità operativa 4, 6 e 8).
- d) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento. Il carico rimane inserito per 60 minuti tramite 3 comandi di commutazione in breve sequenza (ON continuo) (modalità operativa 9).

Pulizia e cura

Pulire la superficie con un panno leggermente inumidito (preferibilmente in microfibra). Per le macchie particolarmente ostinate si può impiegare un detergente delicato, non abrasivo, ad esempio un detergente liquido per piatti.

ATTENZIONE:

Non usare diluenti, acetone o toluene. Il loro uso può causare fenomeni di infrangimento o formazioni di incrinature.

Annotazioni

Funzione di commutazione:

sì / no _____

Modalità operativa: _____