


zeprion Zweifachtaster Szene
mit 2fach-Bedienung

zeprion Pousoir double scène
à commande double

zeprion Pulsante doppio scena
a doppio comando



für / pour / per

- 3304.24.S.FX.39...
- 3306.24.S.FX.39...
- 3310.24.S.FX.39...
- 3311.24.S.FX.39...
- 3321.24.S.FX.39...
- 3324.24.S.FX.39...
- 3326.24.S.FX.39...
- 3330.24.S.FX.39...
- 3331.24.S.FX.39...