


Videotelefono 3223-7867.TB.V.AP

Istruzioni per l'uso



Con il vostro videotelefono è possibile parlare con una persona sulla porta di casa (citofono esterno), visualizzarlo sul monitor a colori ed azionare l'apriporta. A seconda della versione dell'impianto è possibile commutare anche la luce (vano scale).

Al vostro videotelefono viene assegnato un pulsante (principale) per la suoneria per il citofono esterno. In base alla configurazione dell'impianto citofono si possono assegnare in aggiunta fino a massimo 9 pulsanti (secondari) per la suoneria (con diverso tono di chiamata).

Comando

Il vivavoce video è comandato con i pulsanti e controllato tramite menu sul monitor a colori.

Realizzare un collegamento audio

Se qualcuno suona alla porta di casa, viene realizzato automaticamente un collegamento video. Viene emesso un tono di chiamata (sopprimibile) e lampeggia il pulsante luce ☺. Sollevare entro 30 secondi il ricevitore e parlare con la persona all'ingresso.

Il collegamento video viene terminato automaticamente al termine della durata di accensione del video impostata (vedi retro), anche se il collegamento audio è ancora o non è più attivo.

Terminare il collegamento video

Premere un qualsiasi tasto di comando per terminare il collegamento video.

Apriporta

Premere il pulsante apriporta ☺ per commutare l'apriporta. La durata di quanto rimane commutato l'apriporta (tempo dell'apriporta) è programmata in modo fisso per l'impianto e non dipende da quanto tempo si mantiene il pulsante apriporta ☺.

Indicatore ottico di chiamata

Una chiamata alla porta, oltre al tono di chiamata, viene segnalata dal pulsante per parlare ☺ lampeggiante.

Esclusione audio

La segnalazione acustica delle chiamate alla porta può essere disattivata (esclusione audio):

- Premere brevemente il pulsante luce ☺, diventa rosso.
- Le chiamate alla porta vengono segnalate solo a livello ottico, tramite il pulsante luce ☺ lampeggiante.

Azionando nuovamente il pulsante luce ☺ si disattiva l'esclusione audio, per il controllo viene emesso il tono di chiamata impostato.

Commutare la funzione supplementare (ad esempio la luce)

Se il vostro impianto citofono è dotato di un commutatore, che viene usato ad esempio per attivare l'illuminazione, si può inviare un comando di commutazione con il loro telefono.

Il comando di commutazione viene inviato con ricevitore sollevato (anche durante una conversazione) tramite l'azionamento del pulsante luce ☺.

In base alla configurazione dell'impianto il carico:

- viene inserito o disinserto ad ogni comando di commutazione (modalità operativa 2).
- viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 3minuti) (modalità operativa 3 e 5).
- viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 2minuti) Se durante questa fase viene trasmesso nuovamente un comando di commutazione, si riavvia la temporizzazione (reinnessco) (modalità operativa 4, 6 e 8).
- viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento. Il carico rimane inserito per 60 minuti tramite 3 comandi di commutazione in breve sequenza (ON continuo) (modalità operativa 9).

Attivare / disattivare il collegamento video


Con l'autorizzazione all'abilitazione da parte del vostro tecnico è possibile realizzare un collegamento video con il videocitofono esterno indipendentemente da una chiamata alla porta azionando un tasto di comando a piacere. Premere un qualsiasi tasto di comando per terminare nuovamente il collegamento.

Menu di comando



Passare al menu azionando il tasto di selezione.

Comando menu:



Con i **tasti di comando** ci si sposta all'interno della struttura del menu. La voce selezionata viene evidenziata dalla scritta chiara su fondo scuro. Il segno ✓ indica l'impostazione valida al momento.

Con il tasto di comando "a sinistra" (1) è possibile uscire dal sottomenu.



Con il **tasto di selezione** si attiva la voce menu evidenziata dal contrasto sullo sfondo. Il segno ✓ indica l'impostazione valida al momento. Indipendentemente dal sottomenu si apre un nuovo menu con altre possibilità di selezione.

Realizzare un collegamento audio

- Il pulsante per la suoneria viene azionato
- il pulsante luce ☀ lampeggia, viene emesso il tono di chiamata
- sollevare il ricevitore

Terminare il collegamento video

- premere un tasto di comando a piacere
- immagine video disattivata

Azionare l'apriporta

- Premere il pulsante apriporta ☺ → per commutare l'apriporta

Attivare / disattivare il collegamento video

- Premere un tasto di comando a piacere
- l'immagine video viene attivata
- Premere di nuovo il tasto di comando
- l'immagine video viene disattivata

Disattivare il tono di chiamata (esclusione audio)

- Premere brevemente il pulsante luce ☀
- pulsante luce ☀ si accende

Attivare il tono di chiamata

- Premere brevemente il pulsante luce ☀ luminoso
- viene emesso il tono di chiamata

Commutare la funzione supplementare quando la conversazione è attiva

- Premere brevemente il pulsante luce ☀
- per inserire il commutatore

Commutare la funzione supplementare

- con il ricevitore sollevato premere brevemente il pulsante luce ☀
- si attiva il commutatore

Commutare camera

- Premere il pulsante delle funzioni speciale Ⓜ o quello il pulsante per l'attivazione della videocamera ●
- Immagine della videocamera successiva

E' possibile modificare le seguenti impostazioni che sono suddivise in menu:

Menu
Video
Audio
Telecamera
Lingua

Impostazioni video

Video
Luminosità
Contrasto
Colore
Durata di accensione video

- **Luminosità**
La luminosità si può regolare tramite la barra di avanzamento.
- **Contrasto**
Il contrasto si può regolare tramite la barra di avanzamento.
- **Colore**
La saturazione del colore si può regolare tramite la barra di avanzamento.
- **Durata di accensione video**
La durata d'impostazione video indica quanto tempo è attivo un collegamento video. Si può impostare in un intervallo compreso tra 30 e 180 secondi.

Impostazioni audio

Audio
Volume conversazione
Volume suoneria
Suoneria stazione porta
Suoneria tasto piani

- **Volume conversazione**
Il volume conversazione si può regolare in 8 livelli tramite la barra di avanzamento.
- **Volume suoneria**
Il volume chiamata si può regolare in 8 livelli tramite la barra di avanzamento.
- **Suoneria stazione porta / Suoneria tasto piani**
L'apparecchio dispone di 10 melodie per suonerie. Il suoneria del pulsante per la suoneria (principale) della porta di casa e del pulsante per la suoneria dei piani può essere modificato in qualsiasi momento. A tutti gli altri pulsanti per suoneria (secondari) che sono stati assegnati al vostro apparecchio viene automaticamente assegnato un altro tono.

Impostazioni della camera

Telecamera
Commutare telecamera
Seleziona telecamera

- **Commutare telecamera**
Se nell'impianto citofono sono integrate più videocamere, è possibile passare da una videocamera all'altra (la configurazione deve essere eseguita da un elettricista).
Per passare alla videocamera successiva, è possibile anche premere pulsante delle funzioni speciale Ⓜ o quello il pulsante per l'attivazione della videocamera ●.
Se nell'impianto citofono è integrata una videocamera ad azionamento elettrico, è possibile passare dal campo visivo sinistro a quello destro e viceversa.
- **Seleziona telecamera**
Se nell'impianto citofono sono integrate più videocamere, è possibile selezionare una delle videocamere disponibili (1-6) (la configurazione deve essere eseguita da un elettricista).

Lingua

Nel menu **Lingua** è possibile selezionare la lingua del menu scegliendo tra 13 opzioni diverse.

Pulizia e cura

Pulire la superficie con un panno leggermente inumidito (preferibilmente in microfibra). Per le macchie particolarmente ostinate si può impiegare un detergente delicato, non abrasivo, ad esempio un detersivo liquido per piatti.

i ATTENZIONE:

Non usare diluenti, acetone o toluene. Il loro uso può causare fenomeni di infragilimento o formazioni di incrinature.

Annotazioni

Abilitazione all'accensione: sì / no

Funzione di commutazione: sì / no _____

Modalità operativa: _____