

Téléphone intérieur 3223-7630.TB.A.AP

Mode d'emploi



Avec votre téléphone intérieur, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à la porte d'entrée (poste extérieur) et actionner l'ouvre-porte. En fonction de la configuration de l'installation, vous pouvez aussi allumer la lumière (de la cage d'escalier).

Un bouton de sonnerie (principal) du poste extérieur est associé à votre téléphone intérieur. Selon la configuration du système de portier, il est possible d'associer en plus jusqu'à 9 boutons de sonnerie (accessoires) (avec signal d'appel différent) à votre appareil.

Feller
by Schneider Electric

Etablir une liaison vocale

Un bouton de sonnerie est actionné
→ la touche d'éclairage ☺ clignote, un signal d'appel retentit
→ décrocher le combiné

Actionner un ouvre-porte

Presser la touche d'ouvre-portes ☹
→ l'ouvre-porte est actionné

Désactiver le signal d'appel (coupure du son)

Presser brièvement la touche d'éclairage ☺
→ ☺ s'allume

Activer le signal d'appel

Presser brièvement la touche d'éclairage ☺ allumée
→ le signal d'appel retentit

Modifier la mélodie d'appel

Maintenir la touche d'éclairage ☺ enfoncée et presser plusieurs fois la touche d'ouvre-porte ☹ jusqu'au signal d'appel souhaité

Modifier le volume du signal d'appel

Maintenir la touche d'éclairage ☺ enfoncée jusqu'au volume souhaité

Activer une fonction supplémentaire

Combiné décroché, presser brièvement la touche d'éclairage ☺
→ le dispositif de commutation est commuté

Utilisation

Etablir une liaison vocale

Lorsqu'une personne actionne la sonnerie de la porte d'entrée, un signal d'appel (désactivable) retentit et la touche d'éclairage ☺ clignote. Décrochez le combiné dans un délai de 30 secondes et parlez avec la personne à l'entrée.

Ouvre-porte

Pressez la touche d'ouvre-porte ☹ et l'ouvre-porte est activé. La durée pendant laquelle l'ouvre-porte reste activé (durée de fonctionnement de l'ouvre-porte) est programmée à une valeur fixe pour l'installation et ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous maintenez la touche d'ouvre-porte ☹ enfoncée.

Indicateur optique d'appel

Un appel externe est, en plus du signal sonore, indiqué par la touche d'éclairage ☺ clignotante.

Coupure du son

La signalisation acoustique des appels externes peut être désactivée (coupure du son):

- Pressez brièvement la touche d'éclairage ☺, elle s'allume en rouge.
- Les appels externes sont à présent signalés seulement optiquement par la touche d'éclairage ☺ clignotante.

Un nouvel appui sur la touche d'éclairage ☺ désactive la coupure du son, le signal d'appel réglé retentit dans un but de contrôle.

Modifier la mélodie d'appel

L'appareil dispose de 5 mélodies d'appel. Le signal d'appel du bouton de sonnerie (principal) de la porte d'entrée peut être modifié à tout moment. Un autre signal sonore est affecté automatiquement à tous les autres boutons de sonnerie (secondaires) qui ont été associés à votre appareil.

- Le combiné étant raccroché, actionnez la touche d'éclairage ☺ et maintenez-la enfoncée.
- Pressez brièvement la touche d'ouvre-porte ☹ dans un délai de 1 seconde, le signal d'appel réglé retentit.
- Pressez la touche d'ouvre-porte ☹ autant de fois que nécessaire pour entendre le signal d'appel souhaité.

Le dernier signal d'appel entendu est mémorisé automatiquement.

Modifier le volume du signal d'appel

Le volume du signal d'appel peut être réglé sur 4 niveaux.

- Le combiné étant raccroché, actionnez la touche d'éclairage ☺ et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre le volume souhaité.
- Relâchez la touche d'éclairage ☺.

Le dernier volume entendu est mémorisé automatiquement pour tous les appels.

Activer une fonction supplémentaire (p. ex. lumière)

Si votre système de portier est équipé d'un dispositif de commutation qui est utilisé, par exemple, pour enclencher l'éclairage, vous pouvez envoyer un ordre de commutation avec votre téléphone intérieur.

L'ordre de commutation est envoyé lorsque le combiné est décroché (même pendant une conversation) en pressant la touche d'éclairage ☺.

Selon la configuration de l'installation, la charge est:

- enclenchée ou déclenchée à chaque ordre de commutation (mode de fonctionnement 2).
- enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 3 minutes) (mode de fonctionnement 3 et 5).
- enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 2 minutes). Si un nouvel ordre de commutation est envoyé pendant ce temps, la temporisation est relancée (redéclenchement) (mode de fonctionnement 4, 6 et 8).
- enclenchée pendant une certaine temporisation. 3 ordres de commutation rapidement successifs permettent d'enclencher la charge pour 60 minutes (EN-CL permanent) (mode de fonctionnement 9).

Nettoyage et entretien

Nettoyez la surface avec un chiffon à peine humide (de préférence en microfibre). Pour les taches particulièrement tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant léger, non abrasif, par exemple du liquide vaisselle.

ATTENTION:

Ne pas utiliser des **diluants**, de l'**acétone** ni du **toluène**. Leur utilisation peut provoquer une fragilisation et des fissures.

Note

Fonction de commutation:

oui / non _____

Mode de fonctionnement: _____