

**Manuel d'utilisation**

EIB/KNX Pousoir avec thermostat d'ambiance  
Modèles 4772 et 4774

**i** La programmation de l'appareil (ETS), permet d'interdire la commutation de l'affichage. Si c'est le cas, l'affichage indique toujours la température ambiante instantanée ou la température de consigne (IN).

La touche 2 sert alors de touche de commande pour les différentes procédures de réglage.

**Touche 3: Touche Plus  
Touche 4: Touche Moins**

Ces deux touches permettent de modifier les réglages selon les différentes procédures comme expliqué ci-dessous:

- Touche 3 (+): Augmente la valeur
- Touche 4 (-): Diminue la valeur

**i** Appui **bref** sur les touches plus et moins: modification des valeurs par pas individuels.

Appui **long** sur les touches plus et moins: modification continue des valeurs tant que la touche reste enfoncée.

**i** L'intégrateur de système a préprogrammé l'appareil avec un logiciel spécial (ETS). Quand il faut effectuer des modifications, il faut s'adresser à ce dernier. Dans le présent document, les données spécifiques de la préprogrammation sont signalées par ETS (ETS= EIB Tool Software = Logiciel utilitaire EIB).



fig. 1

**Fonction du bouton-poussoir (fig. 1)**

**Touche 1: Sélection du mode de fonctionnement**

Cette touche permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Appuyer sur la touche 1 autant de fois que nécessaire pour que le symbole du mode de fonctionnement souhaité apparaisse sur l'affichage.

	Mode de fonctionnement "Confort": Mode normal lorsque la pièce est occupée.
	Mode de fonctionnement "Absence": Mode normal lorsque la pièce est inoccupée.
	Mode de fonctionnement "Nuit": Mode normal pendant la nuit.
	Mode de fonctionnement "Prolongation confort": La pression suivant l'apparition du symbole  sur l'affichage, active le mode "Prolongation confort" pendant la durée configurée au préalable. Prolongation confort signifie que le thermostat d'ambiance fonctionne en mode "Confort" pendant la durée réglée. À l'expiration de cette durée, le thermostat d'ambiance commute automatiquement en mode de fonctionnement "Nuit".
	Mode de fonctionnement "Arrêt": La pression suivant l'apparition du symbole  sur l'affichage coupe le thermostat. Si la température descend au-dessous d'une certaine valeur (ETS), le chauffage est activé même en mode de fonctionnement "Arrêt" (protection contre le gel). Si la température dépasse une certaine valeur (ETS), le refroidissement est enclenché.

**Touche 2: Commutation de l'affichage**

Avec cette touche, il est possible de parcourir les diverses informations affichées. Affichage possibles:

- Heure
- Température ambiante (instantanée ou de consigne [ETS]) (IN)
- Température extérieure instantanée (OUT)

**Réglage de la durée de "Prolongation confort"**

Pour régler cette durée, procéder de la manière suivante:

1. Sélectionner le mode "Prolongation confort" avec la touche 1.  
Symbole:
2. Appuyer sur la touche 2 le nombre de fois nécessaire pour afficher la température ambiante (IN).
3. Appuyer brièvement sur la touche 3, la durée de "Prolongation confort" en cours s'affiche alors.
4. Avec les touches 3 et 4, régler la durée de "Prolongation confort" (pas: 0,5 heure).

**Réglage de la luminosité du rétro-éclairage**

Vous pouvez modifier la luminosité du rétro-éclairage de l'affichage.

Pour cela, procéder de la manière suivante:

1. Appuyer sur la touche 2 le nombre de fois nécessaire pour afficher la température ambiante (IN).
2. Appuyer sur la touche 2 (env. 5 secondes) jusqu'à ce que la valeur actuelle de la luminosité du rétro-éclairage (en %) soit affichée.  
100 %: luminosité maximale  
10 %: luminosité minimale
3. Avec les touches 3 et 4, régler la luminosité en % (pas: 10 %).

**Changement automatique de l'affichage**

Il est possible de programmer l'appareil (ETS) de sorte que l'affichage passe automatiquement d'une donnée à l'autre (température ambiante, température extérieure, heure).

**Indicateur d'état**

Les symboles suivants servent d'indicateur d'état du chauffage ou du refroidissement:

	s'affiche lorsque le chauffage est activé
	s'affiche lorsque le refroidissement est activé

**Affichage du symbole**

Ce symbole s'affiche lorsque on appuie sur une touche qui n'a aucune fonction dans le contexte en cours, p. ex. si en cours d'affichage de la température extérieure, on appuie sur la touche plus.

**Réglages**

**Réglage de la température de consigne pour le mode "Confort"**

Pour régler la température de consigne, procéder de la manière suivante:

1. Sélectionner le mode "Confort" avec la touche 1.  
Symbole:
2. Appuyer sur la touche 2 le nombre de fois nécessaire pour afficher la température ambiante (IN).
3. Appuyer sur la touche 3, la température de consigne s'affiche alors; IN clignote.
4. Avec les touches 3 et 4, régler la température de consigne (pas: 0,5 °C). La nouvelle température de consigne est mémorisée lorsque IN cesse de clignoter.

**i** Les valeurs de consigne de température minimum et maximum sont préprogrammées (ETS).

Une modification de la température de consigne du mode "Confort", décale la température de consigne des modes "Absence" et "Nuit" d'une valeur identique. Les différences entre ces températures sont préprogrammées (ETS).

**Réglage de l'heure**

Pour régler l'heure, procéder de la manière suivante:

1. Appuyer sur la touche 2 le nombre de fois nécessaire pour afficher l'heure (IN).
2. Appuyer sur la touche 2 (env. 5 secondes) jusqu'à ce que l'affichage de l'heure clignote.
3. Avec les touches 3 et 4, régler l'heure.
4. Appuyer à nouveau sur la touche 2, l'affichage des minutes se met à clignoter.
5. Avec les touches 3 et 4, régler les minutes. La nouvelle heure est mémorisée lorsque l'affichage des minutes cesse de clignoter.
6. Appuyer sur la touche 2 jusqu'à ce que l'affichage des minutes cesse de clignoter.

Si aucune entrée n'est effectuée dans un délai de 30 secondes, le mode de réglage sera quitté automatiquement.