

Istruzioni per l'uso

Pulsantiera EIB/KNX con termostato locale
Tipi 4772, 4774



A seconda della programmazione dell'apparecchio (ETS) la commutazione dell'indicazione potrebbe risultare impossibile. In tal caso viene sempre visualizzata l'attuale temperatura del locale o l'attuale temperatura nominale (IN).

Il pulsante 2 viene impiegato inoltre come pulsante di comando per diversi procedimenti d'impostazione.

Pulsante 3: pulsante più Pulsante 4: pulsante meno

Con questi pulsanti si modificano, nei procedimenti d'impostazione, i valori attuali nel seguente modo:

- pulsante 3 (+): aumentare il valore
- pulsante 4 (-): diminuire il valore



Breve pressione del pulsante più o meno: modifica dei valori a singoli scatti.

Lunga pressione del pulsante più o meno: modifica continua dei valori fino a quando il pulsante viene tenuto premuto.

Impostazioni

Impostazione della temperatura nominale per il tipo di funzionamento 'Comfort'

Per l'impostazione della temperatura nominale, seguire i passi sotto elencati.

1. Con il pulsante 1 selezionare il tipo di funzionamento 'Comfort'.
- Icona:
2. Eventualmente premere ripetutamente il pulsante 2 fino a quando viene visualizzata la temperatura interna (IN).
 3. Premere il pulsante 3; verrà visualizzata la temperatura nominale attualmente impostata; IN lampeggia.
 4. Impostare la temperatura nominale con i pulsanti 3 o 4 (incrementi: 0,5 °C). Quando IN non lampeggia più, la nuova temperatura nominale è memorizzata.



Il valore massimo e minimo della temperatura nominale sono preprogrammati (ETS).

Con la variazione della temperatura nominale per il tipo di funzionamento 'Comfort' si modificano anche le temperature nominali per i tipi di funzionamento 'Assente' e 'Notte'. Le differenze fra queste temperature sono preprogrammate (ETS).

Impostazione dell'ora

Per l'impostazione dell'ora, seguire i passi sotto elencati.

1. Eventualmente premere ripetutamente il pulsante 2 fino a quando viene visualizzata l'ora.
2. Premere il pulsante 2 fino a quando l'indicazione delle ore lampeggia (circa 5 secondi).
3. Impostare le ore con i pulsanti 3 o 4.
4. Premere di nuovo il pulsante 2; lampeggerà l'indicazione dei minuti.
5. Impostare i minuti con i pulsanti 3 o 4. Quando l'indicazione dei minuti non lampeggia più, il nuovo orario è memorizzato.
6. Premere il pulsante 2 fino a quando l'indicazione dei minuti non lampeggia più.

Se entro 30 secondi non avviene alcuna immissione, il modo d'impostazione viene lasciato automaticamente.

Impostazione della durata temporale del prolungamento comfort

Per l'impostazione della durata temporale seguire i passi sotto elencati.

1. Con il pulsante 1 selezionare il tipo di funzionamento 'Prolungamento comfort'.

Icona:

2. Eventualmente premere ripetutamente il pulsante 2 fino a quando viene visualizzata la temperatura interna (IN).
3. Premere brevemente il pulsante 3; verrà visualizzata la durata attuale del prolungamento comfort.
4. Impostare la durata temporale del prolungamento comfort con i pulsanti 3 o 4 (incrementi: 0,5 ore).

Impostazione della luminosità dello sfondo

È possibile modificare l'intensità della retroilluminazione del display.

Procedura da seguire

1. Eventualmente premere ripetutamente il pulsante 2 fino a quando viene visualizzata la temperatura interna (IN).
2. Tenere premuto il pulsante 2 fino a quando (dopo circa 5 secondi) viene visualizzata l'intensità dell'illuminazione dello sfondo (in %) attualmente impostata.
100%: luminosità massima
10%: luminosità minima
3. Impostare la luminosità con i pulsanti 3 o 4 (incrementi: 10%).

Cambio automatico dell'indicazione

L'apparecchio può essere programmato in modo tale (ETS) che avvenga un cambio automatico fra le indicazioni (temperatura interna, esterna, ora).

Indicazione di stato

Per l'indicazione di stato di riscaldamento o raffreddamento vengono impiegate le seguenti icone:

	visualizzata a esercizio di riscaldamento attivo
	visualizzata a esercizio di raffreddamento attivo

Visualizzazione dell'icona

Questa icona viene visualizzata quando si preme un pulsante che non ha alcuna funzione nell'ambiente attuale, per es. se si preme il pulsante più durante la visualizzazione della temperatura esterna.



L'integratore di sistema ha preprogrammato l'apparecchio con un software speciale (ETS). Nel caso in cui si desideri apportare modifiche, si prega di rivolgersi a lui.

Nel presente documento le operazioni preprogrammate sono contrassegnate con ETS (ETS= EIB Tool Software).



fig. 1

Funzioni dei pulsanti (fig. 1)

Pulsante 1: scelta del tipo di funzionamento

Con questo pulsante selezionare il tipo di funzionamento. Premere il pulsante 1 ripetutamente fino a quando sul display viene visualizzata l'icona del tipo di funzionamento desiderato.

	Tipo di funzionamento 'Comfort': tipo di funzionamento standard quando il locale viene usato.
	Tipo di funzionamento 'Assente': tipo di funzionamento standard quando il locale non viene usato.
	Tipo di funzionamento 'Notte': tipo di funzionamento standard durante la notte.
	Tipo di funzionamento 'Prolungamento comfort': Un'ulteriore pressione del pulsante dopo la visualizzazione di ha come effetto il prolungamento comfort per il lasso di tempo preimpostato. Prolungamento comfort significa che, per la durata temporale impostata, il termostato funziona nel tipo di funzionamento 'Comfort'. Trascorso questo lasso di tempo, il termostato passa al tipo di funzionamento 'Notte'.
	Tipo di funzionamento 'OFF': Un'ulteriore pressione del pulsante dopo la visualizzazione di spegne il termostato. Nel caso in cui la temperatura scenda al di sotto di un determinato valore (ETS), il riscaldamento diventa attivo anche nel tipo di funzionamento 'OFF' (protezione dal gelo). Nel caso in cui la temperatura salga al di sopra di un determinato valore (ETS), viene attivato il raffreddamento.

Pulsante 2: commutazione dell'indicazione

Con questo pulsante è possibile commutare l'indicazione d'informazioni sul display. Possibili indicazioni:

- ora
- Temperatura del locale (reale o nominale [ETS]) (IN)
- attuale temperatura esterna (OUT)