

PRODUKTNEUHEIT

FERNBEDIENUNGEN IN ELEGANTEM SCHWARZ

Neues Design der Handsender

Die gesamte BEAMIT Handsender-Palette wurde überarbeitet und wirkt dank elegantem Schwarz moderner und ansprechender. Der Einsatz der innovativen Feller IR-Technologie ist bei vielen Kunden, die auf Komfort setzen, bereits Standard für die kombinierte Steuerung von Licht, Jalousien sowie Bild und Ton.



| Steckbrief | |
|--------------|--------------------|
| Bauarten | Handsender |
| Farben | Schwarz 60 |
| Liefertermin | bereits erhältlich |


| Sortiment | | |
|---|----------------------|-------------|
| Bezeichnung | Art. Nr. | E-Nummer |
|  IR-Handsender BLACK MAGIC | 3504.F.60.901 | 204 014 110 |
|  IR-Szenen Handsender | 3504.S.60.901 | 204 015 110 |
|  IR-Mehrfachsender | NEU 3515.F.60 | 204 018 310 |

Verwendungszweck


Mit Feller Fernbedienungen und den bereits erwähnten Fremdprodukten können alle zeptron- und KNX-IR-Empfänger angesteuert werden. Je nach Bedürfnis und Raumsituation kommt die entsprechende Fernbedienung zum Einsatz. Gesteuert werden Licht- und Storeanlagen. Zusätzlich ermöglicht Feller mit der IR-Technologie FIR2 die Ansteuerung seiner IR-Empfänger auch mit Fremdprodukten. So lassen sich Licht- und Storeanlagen zum Beispiel mit den Fernbedienungen von Revox, B&O, Philips oder Logitech bedienen. Dies entspricht dem Bedürfnis vieler Kunden, die nur noch eine Fernbedienung für die kombinierte Steuerung von Licht, Storen sowie Bild und Ton wünschen.

Merkmale

- 1 System – viele Fernsteuerungsmöglichkeiten
- Kombiniertes Bedienen von Licht und Storen
- Feller Fernbedienungen für bis zu 8 Verbraucher und 7 Szenen
- Prestigesender im durchgängigen EDIZIOdue-Design
- Feller 5-Jahres-Garantie



- 1 IR-Sendediolen
- 2 Tasten mit 1fach-Bedienung
- 3 Szenen-Kanal Wahlschalter



- 1 IR-Sendediolen
- 2 Anzeige-LED
- 3 Taste «OFF» (S4) (für den Befehl "Alles AUS" *)
- 4 Szenentasten «A» ... «C» (S1 ... S3)
- 5 Doppeltasten «1» ... «8» mit 2fach-Bedienung
- 6 Szenentasten «D» ... «F» (S5 ... S7)
- 7 Tastenadressierung bei Auslieferung (Werkseinstellung)

*) "Alles AUS" ist nicht vorprogrammiert. Er muss wie eine beliebige Szene manuell gespeichert werden