


**Elektroniktaster und KNX-Taster und Taster mit Aktor,
mit Papiereinlage, Einfach-Bedienung**

***Poussoir électronique et poussoir KNX, avec actuateur,
avec étiquette, commande simple***

**Pulsante elettronica e pulsante KNX, con attuatore,
con inserto in carta, comando semplice**



3721-1.FX.39.L.P.61

3901-1.FX.39.L.P.61

3901-1.FX.39.P.61

3911-1.FX.39.L.P.61

3911-1.FX.39.P.61

4701-1.FX.39.L.P.61

4701-1.FX.39.P.61

Artikelnummerangaben in der jeweiligen Grundbauart resp. Grundfarbe. Massbilder gelten für alle Farben.

Indications des numéros d'article dans les couleurs et les exécutions de base correspondante. Les dimensions sont valables pour toutes les couleurs.

Indicazioni sul numero d'articolo nel rispettivo le costruzioni e il colori di base. Le dimensioni valgono per tutti i colori.