


Feller Türsprechsystem: Tastenadapter
 Système de portier Feller: Adaptateur de touches
 Sistema citofonico Feller: Adattatore pulsanti



Anschlüsse:

ws weiss
 bn braun
 gn grün

Connexions:

ws blanc
 bn brun
 gn vert

Collegamenti:

ws bianco
 bn marrone
 gn verde

Die Abschirmung der ankommenden und abgehenden Leitung verbinden. Bei Fernmeldekabeln alle nicht benutzten Adern als Abschirmung verbinden.

Relier le blindage des lignes d'arrivée et de départ. Pour les câbles de télécommunication, relier tous les fils non utilisés en guise de blindage.

Collegare le schermature della linea in entrata che in uscita. Nel caso dei cavi di telecomunicazione collegare tutti i conduttori inutilizzati come schermatura.

Beschädigung des Geräts

Der Tastenadapter ist nicht für den Anschluss von Netzspannung geeignet.

Détérioration de l'appareil

L'adaptateur de touches n'est pas conçu pour être raccordé à la tension secteur.

Danno all'apparechio

L'adattatore pulsanti non è indicato per il collegamento alla tensione di rete.