


Feller HomeServer / FacilityServer Firmware auf Version 4.11 und höher aktualisieren

Aufgrund von Bauteilabkündigung wurde die Hardware der Feller HomeServer und FacilityServer aktualisiert. Die verbaute Hardware ist an den Indexständen auf den Produktetiketten (Geräterückseite) zu erkennen:



Kompatibilitätsmatrix	Indexstand	Firmware Version		Wichtig: Firmware Version und Experte Version müssen übereinstimmen.
		bis 4.5	ab 4.6	
HomeServer 2		✓	✗	
HomeServer 3		✓	✗	
FacilityServer 3		✓	✗	
HomeServer 4	bis I19	✓	✓	
FacilityServer 4	bis I14	✓	✓	
HomeServer 4	ab I20	✗	✓	
FacilityServer 4	ab I15	✗	✓	

Beim aktualisieren der Feller HomeServer / FacilityServer Firmware auf Version 4.11 und höher sind folgende Schritte zwingend einzuhalten.



Die auf dem Feller HomeServer / FacilityServer installierte Firmware ist auf der Debug-Seite des Gerätes ersichtlich. Ältere Firmware Versionen und Experte Versionen sind im Feller Downloadbereich Archiv abgelegt.