

NOVITÀ DI PRODOTTO

TELECOMANDI IN UN ELEGANTE COLORE NERO

Nuovo design delle trasmissioni mobili

Con la tecnologia FIR2, Feller consente di comandare le sue riceventi IR anche con prodotti di terzi. Gli impianti per luci e tende ad esempio possono essere comandati con telecomandi di Revox, B&O, Philips o Logitech. Ciò risponde alle richieste di molti clienti, che desiderano avere un solo telecomando per l'uso combinato di luci, tende, immagini e suono.



Scheda prodotto

Tipi di costruzione	Trasmittente palmare
Colori	nero 60
Termine di fornitura	già disponibile

Assortimento


Titolo	N° Feller N° E
 Trasmittente palmare IR BLACK MAGIC	3504.F.60.901 204 014 110
 Trasmittente palmare IR per scene	3504.S.60.901 204 015 110
 Trasmittente multipla IR Nuovo	3515.F.60 204 018 310

Scopo d'uso



Con i telecomandi Feller e i già citati prodotti di terzi si possono comandare tutte le riceventi IR zeprion e KNX. A seconda delle esigenze e della conformazione della stanza, sarà impiegato il telecomando corrispondente. Vengono comandati impianti di luci e tende. Con la tecnologia FIR2, Feller consente di comandare le sue riceventi IR anche con prodotti di terzi. Gli impianti per luci e tende ad esempio possono essere comandati con telecomandi di Revox, B&O, Philips o Logitech. Ciò risponde alle richieste di molti clienti, che desiderano avere un solo telecomando per l'uso combinato di luci, tende, immagini e suono.

Caratteristiche

- 1 sistema - molte possibilità di telecomando
- Comando combinato di luci e tende
- Telecomandi Feller per un massimo di 8 utenze e 7 scene
- Trasmittente prestige nel corrente design EDIZIOdue
- 5 anni di garanzia Feller



- 1 Diodi trasmettitori IR
- 2 Pulsanti con comando semplice
- 3 Selettore di canale per scene



- 1 Diodi trasmettitori IR
- 2 Indicatori a LED
- 3 Pulsante «OFF» (S4) (per l'istruzione "Tutto OFF" *)
- 4 Pulsanti scena «A» ... «C» (S1 ... S3)
- 5 Doppie pulsanti «1» ... «8» a doppio comando
- 6 Pulsanti scena «D» ... «F» (S5 ... S7)
- 7 Indirizzamento dei pulsanti alla fornitura (impostazione di fabbrica)

*) "Tutto OFF" non è preprogrammato. Esso deve essere memorizzato manualmente come una scena qualunque