


zeprion Zweifachtaster Szene  
mit 2fach-Bedienung, mit LED

zeprion Pousoir double scène  
à commande double, avec LED

zeprion Pulsante doppio scena  
a doppio comando, con LED



für / pour / per

- 3306.24.S.FX.39.L...
- 3310.24.S.FX.39.L...
- 3311.24.S.FX.39.L...
- 3321.24.S.FX.39.L...
- 3326.24.S.FX.39.L...
- 3330.24.S.FX.39.L...
- 3331.24.S.FX.39.L...