

zeprion Einfachtaster


mit 2fach-Bedienung, mit LED

zeprion Poussoir simple

à commande double, avec LED

zeprion Pulsante semplice

a doppio comando, con LED



für / pour / per

- 3301.12.FX.39.L...
- 3306.12.FX.39.L...
- 3310.12.FX.39.L...
- 3311.12.FX.39.L...
- 3321.12.FX.39.L...
- 3326.12.FX.39.L...
- 3330.12.FX.39.L...
- 3331.12.FX.39.L...