


zeprion Vierfachtaster Szene
mit 2fach-Bedienung (2-Kanal)

zeprion Pousoir quadruple scène
à commande double (2 canaux)

zeprion Pulsante quadruplo scena
a doppio comando (2 canali)



für / pour / per

- 3305.48.S.F...
- 3320.I.O.M.S.F...
- 3320.I.O.D.S.F...
- 3320.D.M.S.F...
- 3320.D.D.S.F...
- 3322.48.S.F...
- 3325.48.S.F...