



Vidéo – 1 ligne montante – alimentation centrale – adaptateur de touches



Vidéo – 1 ligne montante – alimentation centrale – adaptateur de touches



\* Activer la résistance de terminaison du dernier poste intérieur vidéo  
 \*\* Connecter borne de terre

Câble de type GSI diamètre 0,8mm

○ Câble séparé

≡ Torsadé

La justesse du plan de câblage est à vérifier par un monteur-électricien. La société Feller ne prend aucune responsabilité.