






Wiser by Feller

Exemples d'extension d'installations Wiser existantes

Ex. 1) Logement avec une extension de 10 appareils

Avant	Modification de l'installation actuelle	Après
		
Logement avec 35 appareils Wiser <ul style="list-style-type: none">• 35 éclairages et stores (unités fonct. de gén. A)	(inutile)	Logement avec 45 appareils Wiser <ul style="list-style-type: none">• 35 éclairages et stores (unités fonct. de gén. A)+ 10 nouveaux éclairages et stores (unités fonct. gén. B)


Ex. 2) Logement avec extension comportant régulation de la température ambiante + station météo

Avant	Modification de l'installation actuelle	Après
		
Logement avec 35 appareils Wiser <ul style="list-style-type: none">• 35 éclairages et stores (unités fonct. de gén. A)	Remplacer par une commande WLAN de gén. B*	Logement avec 42 appareils Wiser <ul style="list-style-type: none">• 35 éclairages et stores (unités fonct. de gén. A)+ 5 capteurs de température ambiante,1 contrôleur de chauffage+ 1 module actionneur (REG) avec station météo


*La commande WLAN Wiser de génération A (926-34...W.A) prend en charge des installations avec éclairages et stores de 50 appareils maximum. En cas d'extension d'une installation existante à plus de 50 appareils ou comportant une régulation de la température ambiante ou une station météo, la commande WLAN doit être remplacée par une de gén. B, et la mise en service doit être effectuée via l'application Wiser eSetup. Vous devrez également effacer l'installation dans l'appli Wiser Home et l'ajouter à nouveau dans cette application (il faudra recréer les réglages tels que nom, scène ou minuterie).

by Schneider Electric

Ex. 3) Maison avec une extension de 40 appareils



Ex. 4) Maison avec extension comportant une station météo



*La commande WLAN Wiser de génération A (926-34...W.A) prend en charge des installations avec éclairages et stores de 50 appareils maximum. En cas d'extension d'une installation existante à plus de 50 appareils ou comportant une régulation de la température ambiante ou une station météo, la commande WLAN doit être remplacée par une de gén. B, et la mise en service doit être effectuée via l'application Wiser eSetup. Vous devrez également effacer l'installation dans l'appli Wiser Home et l'ajouter à nouveau dans cette application (il faudra recréer les réglages tels que nom, scène ou minuterie).